

Q4. 如何设置路由器的默认网关？

答：路由器的默认网关通常是指连接到外部网络的接口。在配置路由器时，需要指定该接口的IP地址作为默认网关。QC 配置如下：

配置路由器的默认网关，使用 `Guided` 命令，配置如下：

配置命令如下：
`Router(config)# ip default-gateway *^ ^*`

配置完成：

配置完成后，可以通过以下命令验证配置：
+86 0755-25861273 0755-25534056

邮箱: sales@bzshow.net